



## ▶ Blustream マルチキャスト 製品 IR コントロールコマンド

## はじめに

Blustream マルチキャスト製品は、サードパーティ製コントロールシステムから送信した IR 制御コマンドでのコントロールが可能です。

計 80 の入力と 80 の出力 IR 制御コマンドを提供します。本制御コマンドを利用して最大 80 台のトランスミッタ (IPxxxUHD-TX) と 80 台のレシーバ (IPxxxUHD-RX) 間でのソース選択が可能となります。81 台以上のトランスミッタを利用した大規模システムでの制御では、RS-232 または、TCP/IP 信号をご利用ください。

本書では、コントロールシステムで設定が必要な NEC と HEX IR コマンドを記述します。

メモ：IR 制御コマンドを利用したコントロールでは、ソース選択機能のみの提供となります。ビデオウォールやオーディオエンベデット等、他の機能を制御するには、RS-232 または、TCP/IP 経由での制御が必要となります。

はじめに	02
Input 1 - 13	03
Input 14 - 26	04
Input 27 - 39	05
Input 40 - 52	06
Input 53 - 65	07
Input 66 - 78	08
Input 79 - 80, Output 1 - 11	09
Output 12 - 24	10
Output 25 - 37	11
Output 38 - 50	12
Output 51 - 63	13
Output 64 - 76	14
Output 77 - 80	15



























I/O	NEC IR: CUSTOMER CODE 1898	HEX IR
Output (RX) 77	2C	0000 006D 0000 0022 0157 00AC 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689
Output (RX) 78	2D	0000 006D 0000 0022 0157 00AC 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689
Output (RX) 79	2E	0000 006D 0000 0022 0157 00AC 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689
Output (RX) 80	2F	0000 006D 0000 0022 0157 00AC 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689